


MANUAL HL-942

ตั้งค่าเริ่มต้นก่อนการใช้งาน

1. Door Direction [Right]
2. Motor Torque [Mid]
3. Inverse Time [400]

กด *# ตามด้วยข้อมูล ADMIN
e.g. *#123456#




MANUAL HL-942

ตั้งค่าเริ่มต้นก่อนการใช้งาน



Door Direction คือตั้งค่าซ้ายหรือขวา ตามประตูที่ติดตั้ง

- กด 888# เข้าโหมดตั้งค่าเริ่มต้น
- กด 1 Door Direction [Right , Left]
 - กด 1 Left คือเปิดซ้าย
 - กด 1 Right คือเปิดขวา



Inverse Time คือกำหนดระยะเวลาปิดของเดือยล๊อค


- กด 888# เข้าโหมดตั้งค่าเริ่มต้น
- กด 3 Inverse Time [100-900]
 - กด 3 คือระยะเวลาปิด 100-900



Motor Torque คือกำหนดแรงบิดของมอเตอร์


- กด 888# เข้าโหมดตั้งค่าเริ่มต้น
- กด 2 Motor Torque [Low, Medium , High]
 - กด 2 Low คือ เบา
 - กด 2 Medium คือ ปานกลาง
 - กด 2 High คือ แรง

วิธีเข้าโหมด Setting ครั้งแรก




1. กด *# ใส่รหัส 1-6 ตามด้วย #

วิธีเข้าโหมด Setting




1. กด *# ตามด้วยข้อมูล Admin สแกนนิ้ว รหัส หรือการ์ด

1 User Manage




1.1 Add Admin (เพิ่ม Admin)

- กด 1 User Manage
- กด 1 Add Admin
 - กด 1 คือ เพิ่มลายนิ้วมือ / การ์ด / รหัส (ใส่รหัสตามด้วย # และยืนยันอีกครั้งตามด้วย #)
 - กด 2 คือ เพิ่มใบหน้า



1.2 Add User (เพิ่ม User)


- กด 1 User Manage
- กด 2 Add User
 - กด 1 คือ เพิ่มลายนิ้วมือ / การ์ด / รหัส (ใส่รหัสตามด้วย # และยืนยันอีกครั้งตามด้วย #)
 - กด 2 คือ เพิ่มใบหน้า



1.3 Delete User (ลบ User)

- กด 1 User Manage
- กด 3 Delete User
 - กด 1 ใส่เลข 001- XXX ตามด้วย # เพื่อทำการลบ
 - กด 2 ลบทั้งหมด


2 Remote Manage



2.1 Network Setting (เชื่อมต่อ WIFI) วิธีที่ 1

- กด 2 Remote Manage
- กด 1 Add APP User
 - กด 1 WIFI


MANUAL HL-942



- เปิด Application TuyaSmart บนมือถือ
- เลือกแท็บที่ Security & Video
- เลือก Lock (Wi-Fi)
- เลือก Wi-Fi 2.4 G และใส่ Password Wi-Fi




- เลือก EZ Mode
- รอการเชื่อมต่อ Wi-Fi เข้ากับกลอนประตูดิจิทัล
- เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว

MANUAL HL-942




2.2 Network Setting (เชื่อมต่อ WIFI) วิธีที่ 2

- กด 2 Remote Manage
- กด 1 Add APP User
 - กด 2 AP



- เปิด Application TuyaSmart บนมือถือ
- เลือกแท็บที่ Security & Video
- เลือก Lock (Wi-Fi)
- เลือก Wi-Fi 2.4 G และใส่ Password Wi-Fi
- เลือก AP Mode


MANUAL HL-942



- Go to connect เลือก Wi-Fi
 - ที่ชื่อ SmartLife-XXXX หรือ SL-XXXX
 - * ขณะทีกลอนประตูขึ้นตัวเลขนับถอยหลัง *
- เชื่อมต่อ SmartLife-XXXX หรือ SL-XXXX เรียบร้อย
ระบบจะไปหน้าถัดไปอัตโนมัติ


- รอการเชื่อมต่อ Wi-Fi เข้ากับกลอนประตูดิจิทัล
- เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว

3 System Setting



3.1 Time Setting (ตั้งค่า วันเดือนปี และเวลา)

- กด 3 System Setting
- กด 1 Time Setting
 - กรอกข้อมูล วันเดือนปี และเวลา



3.2 Voice Setting (ตั้งค่าระดับเสียง)


- กด 3 System Setting
- กด 2 Volume Setting
 - กด 1 เลือก [High=สูง] , [Mid=กลาง] , [Low=ต่ำ]



3.3 Unlock Setting


1) Unlock Setting (ตั้งค่าเวลาเดือยลือก 1 แคนแรก)

- กด 3 System Setting
- กด 3 Unlock Setting
 - กด 1 Unlock Time ตั้งค่าเวลาเดือยลือก 1 แคนแรก
 - ค้างไว้ที่วินาที กำหนดได้ 2-9 วินาที




2) Delay lock Time Setting (ตั้งค่าเวลาเดือยลือก 3 แคนกลาง)

- กด 3 System Setting
- กด 3 Unlock Setting
 - กด 2 Delay lock Time ตั้งเวลาเดือยลือก 3 แคนกลาง
 - สั่งให้ลือกที่วินาที ต้องการปิด หรือกำหนดเวลา 5-30 วินาที




3) Anti Pry (ตั้งค่าระบบป้องกันการงัดแงะ)

- กด 3 System Setting
- กด 3 Unlock Setting
 - กด 3 Anti Pry คือระบบถูกลักขโมยเครื่อง
 - OFF ปิดการใช้งาน / ON เปิดการใช้งาน



4) Multiple Mode (ตั้งค่า ปลดล็อค 2 วิธี)


- กด 3 System Setting
- กด 3 Unlock Setting
 - กด 4 Multiple Mode
 - OFF ใช้การปลดล็อค 1 วิธี / ON ใช้การปลดล็อค 2 วิธี



3.4 Body Detect


1) Body Detect (Sensor ສແກນໃບເນ້າ)

- ຄດ 3 System Setting
- ຄດ 4 Body Detect
 - ຄດ 1 ຄື ປັດ , ໃກ້ , ໄກ



2) Stay Capture


- ຄດ 3 System Setting
- ຄດ 4 Body Detect
 - ຄດ 2 ຄື Capture ຮູບຖານຄົນທີ່ມາເນ້າປະຕູ OFF ປັດການໃຊ້ງານ / ON ເປີດການໃຊ້ງານ



3) Stay Alarm


- ຄດ 3 System Setting
- ຄດ 4 Body Detect
 - ຄດ 3 ຄື ແຈ້ງເຕືອນຄົນທີ່ມາເນ້າປະຕູ OFF ປັດການໃຊ້ງານ / ON ເປີດການໃຊ້ງານ

4 System Query




4.1 Record Manage

- กด 4 System Query
- กด 1 Record Manage เรียกดูข้อมูล Record



4.2 Storage Info

- กด 4 System Query
- กด 2 Storage Info เรียกดูข้อมูล Storage




4.3 Factory Reset

- กด 4 System Query
- กด 3 Factory Reset ใส่รหัส Admin ตามด้วย # เป็นการเริ่มต้น คำนวณโรงงาน


MANUAL HL-942

วิธีใช้งาน Application TuyaSmart




ลงทะเบียนการใช้งาน

- โหลด Application Tuya Smart
- กด Sign Up
- กรอก Email เพื่อลงทะเบียน



1. หน้าแรกการใช้งานทั้งหมด



กดปุ่ม Unlock

ดูประวัติการใช้งาน

เพิ่มสมาชิกในการใช้งาน

สร้าง Scene
ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์
Smart home อื่นๆ

เปิด Live Video

สร้างรหัสชั่วคราว


ตั้งค่าระบบ

MANUAL HL-942


กดกริ่ง
ที่กลอนประตู

2. สั่งเปิดระยะไกล

- กดกริ่งที่กลอนประตูดิจิทัล
- สัญญาณคำขอจะถูกส่งไปที่ Application
- เปิด Application
 - สามารถพูดคุยโต้ตอบกันได้
 - กด Agree เพื่อสั่งเปิดประตู
 - กด Reject เพื่อปฏิเสธ




MANUAL HL-942



3. ตั้งรหัสแบบใช้ชั่วคราว

- กด Temporary Password
- กด + เพิ่มตั้งค่า Password
- มี 2 แบบ รหัสใช้ครั้งเดียว หรือ รหัสตั้งเป็นช่วงวัน-เวลา
 - Effective Time : ตั้งค่าวัน-เวลาเริ่มต้นใช้งาน
 - Expiration Time : ตั้งค่าวัน-เวลาสิ้นสุดใช้งาน
 - Password Name : ตั้งชื่อ


MANUAL HL-942



4. ดูข้อมูลการเข้า

- กด Unlock Record
- เลือก Operation Logs ดูข้อมูลการเข้า

MANUAL HL-942



5. เพิ่ม User ใช้งาน Application

- กด Users
- กด + ไปหน้าถัดไป
- กด Immediately add เพิ่ม User
- กด Add Member
 - Name : ตั้งชื่อ
 - Region : Thailand
 - Account : กรอก Email ของ User ที่จะทำการเพิ่ม
 - กด Save เพื่อบันทึกข้อมูล